



ALCATEL OT-E207

▶ PARAMÈTRES SMS

- En mode veille appuyer sur <Menu>
- Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Choix>
- Se positionner sur *Réglages* puis appuyer sur <Choix>
- Se positionner sur *Centre serveur* puis appuyer sur <Choix>
 - Appuyer sur <Option>
 - Se positionner sur *Modifier* puis appuyer sur <Choix>
 - ✓ Ecrire +33609001390 puis appuyer sur <Ok>

▶ PARAMÈTRES MMS et WAP

Pas de paramétrage spécifique